



I WANT YOUR LOVE

Musique : « If you want my love » Laura Bell Bundy (Album : Achin' and shakin')

Chorégraphe : Séverine Fillion

Description : Danse en ligne, 48 comptes, 4 murs

Niveau : Intermédiaire

1-8 HEEL, HOOK, HEEL (RIGHT & LEFT), DIAGONALLY SHUFFLE FWD (RIGHT & LEFT)

1&2& Talon D devant, Hook D croisé devant tibia G, talon D devant, revenir sur PD

3&4& Talon G devant, Hook G croisé devant tibia D, talon G devant, revenir sur PG

5&6 Pas PD en diagonale avant D, PG à côté du PD, pas PD en diagonale avant D

7&8 Pas PG en diagonale avant G, PD à côté du PG, pas PG en diagonale avant G

9-16 FWD ROCK STEP, TRIPLE FULL TURN R, HITCH BALL CROSS, SIDE & HIP BUMP

1-2 Rock PD devant, revenir sur PG

3&4 Triple step D G D en faisant un tour complet vers la droite

5&6 Hitch G, poser plante PG à côté du PD, croiser PD devant PG

7&8 Poser PG à G avec bump des hanches à G, bump à D, bump à G (finir poids sur PG)

17-24 SAILOR ¼ TURNING R, LARGE SIDE STEP WITH KNEE BEND, PUSH FULL TURN LEFT

1&2 En faisant ¼ tour D : Croiser PD derrière PG, pas PG à G, pas PD à D

3-4 Grand pas PG à G en pliant les genoux (mains sur les cuisses) en accentuant le mouvement de balancement en transférant le poids sur le PG

5 Pivoter ¼ tour vers la G sur le PG en pointant PD sur le côté D

6-7-8 Refaire 3 fois le ¼ tour comme au compte 5 (tour complet au total)

25-32 KICK & CLAP, HITCH & SNAP, COASTER STEP (RIGHT & LEFT)

1 Kick D devant avec Clap

2 Hitch genou D en cliquant des doigts à hauteur des épaules

3&4 Coaster step : Pas PD derrière, PG à côté du PD, pas PD devant

5 Kick G devant avec Clap

6 Hitch genou G en cliquant des doigts à hauteur des épaules

7&8 Coaster step : Pas PG derrière, PD à côté du PG, pas PG devant

33-40 ROLLING VINE (RIGHT & LEFT)

1-4 Rolling vine vers la droite, finir en touch PG à côté du PD

5-8 Rolling vine vers la gauche, finir en touch PD à côté du PG

41-48 SIDE, HOLD & CLAP, TOGETHER, SIDE, TOUCH & CLAP (RIGHT & LEFT)

1-2 Pas PD à droite, Pause + Clap

&3 Ramener PG à côté du PD, Pas PD à droite

4 Touch PG à côté du PD + Clap

5-6 Pas PG à gauche, Pause + Clap

&7 Ramener PD à côté du PG, Pas PG à gauche

8 Touch PD à côté du PG + Clap

Recommencer au début et amusez vous !